連動イベントの設定手順 (HDD異常)

この手順書では、Uniview製ネットワークレコーダに搭載されたHDDに異常が発生したとき、アラーム出力や メール送信等のイベントを連動して発生させる設定手順を説明します

1.HDD異常設定画面の表示

		アラー	-Д		
	動体検知	システム警告			
レーレー カメラステー	タンパリング	警告タイプ ブザー	HDDに異常	があります ~	
$\bigotimes_{\mathbf{x}\in A}$	人体検知	Eメール送信			
VCA	ビデオロス	ポップアップウィンドウ			
	入力/出力	アラーム出力 	」 すべて	アラーム出力番号	
ネットワーク				A->1	
<u>(</u>]	^{۳-۲} , 2. [システム警告」を開く		A->2	
システム	温度警告			D1->1	
	システム警告			D2->1	
レリ バックアップ	音声検知			D3->1	
ストレージ	ブザー				
	人体検出アラーム				
<u> </u>	ワンキー警戒解除 <u> 1.</u> 「	- メニュー」内、「アラーム」を開く			
2 x> 7 +>x					
		適用終了			

2.アラート動作「アラートタイプ」の設定

			アラーム
Ēη	動体検知	システム警告	
└──癶 ヾラステー…	タンパリング	警告タイプ	HDDに異常があります 〜
	3211929	ブザー	IP競合
\bigcirc	人体検知	Eメール送信	ネットワーク未接続
VCA	ドーナロフ	ポップアップウィンドウ	ディスクオフライン
\langle	ЕТЛЦА	アラーム出力	HDDに異常があります
	入力/出力	選択	不正アクセス
、ットワーク			ハートティスクの空さ谷重が少ない
$\int_{-\infty}^{\infty}$	サーマルイメージング		録画/スナップショット異常
207 27∓1	温度警告		D1->1
///4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	生々イプロ百日で	D2->1
			+ 0 + + 1
、 、 ックアップ		「人クオノラ1ノ」、「HDDに共吊か	
	<mark>丨録</mark>	画/スナップショット異常」の項目に	ついて、
	^{ブザー} 順に	こ次ページ以降の設定を行う	
ストレージ	人体検出アラーム		
\wedge			
<u></u>	ワンキー警戒解除		
アラーム			
R N			
\⊚ ンテナンス			
		適用 終了	

3.HDD異常時アラートの設定

				アラ・	-Д		
	動体検知	システム警	告				
レ」 カメラステー…	タンパリング	ſ	警告タイプ ブザー		HDDに異常があります		~
$\bigotimes_{i \in \mathcal{I}}$	人体検知		Eメール送信				
	ビデオロス		ポップアップウィンドウ アラーム出力		 □ すべて 		
ネットワーク	入力/出力	2	選択		アフーム出	力番号	
~ <u>`</u>	サーマルイメージング	(Dうち、必要なものにチ	ェックを入れる。それ	れぞれの設定方法については次	
{ <u>0</u> } システム	温度警告	(降で説明9る。			
	システム警告	(●フリー(P.5) : NVRから	ブザー鳴動		
バックアップ	音声検知			●Eメール送信	(P.6)		
	ブザー			: 登録した. ● ポップアップウ	アドレスにメール インドウ(P8)	を送信	
ストレージ	人体検出アラーム			・ 画面上で	ジャントジウィン	ドウをポップアップ	
<u> </u>	ワンキー警戒解除			●アラーム出力 :背面端子	(P.9) そよりアラーム出注	カ	
& x>+>x							

終了

適用

4.アラート動作「ブザー」の追加設定



5-1.アラート動作「Eメール送信」の追加設定1

			ネットワーク		
	基本	ネットワーク EZCloud DDNS E			
レ ルメラステー	プラットフォーム	▶ サーバー認証 1000			
VCA	アドバンスド	2. 「Eメール ^{SMTPサーバー}	」を開く		
		SMTPポート	25		
		✓ TLS/SSLを有効にします(TL	└ /SSLが有効になっている場合は、最初に25を使用し、代≀	わりに587/465を使用します)。	
ネットワーク		送信者			
~		送信者アドレス			
1. 7	ネットワーク」	を開く	受信者1 ~		
<u> </u>		受信者アドレフ	444		
		又たジュール			
~~~~~		□ 添付画像	¥		
		スナップショット間隔	2秒) ~		
ストレージ					
Ń					
アラーム					
N					
メンテナンス					
		テスト 適用	終了		

 $\odot$ VCA

 $\langle \bigcirc \rangle$ システム

 $\boxed{\square}$ 

Ą

# 5-2.アラート動作「Eメール送信」の追加設定2

			ネットワーク		
		ネットワーク EZCloud DDNS E>	<u> </u>		
	プラットフォーム	☑ サーバー認証を有効 ユーザー名			
	アドバンスド	パスワード SMTPサーバー			
<i>⊅</i>		SMTPポート ■ TLS/SSLを有効にします(TL 送信者 送信者アドレス 受信者選択 受信者 受信者アドレス	25 S/SSLが有効になっている場合は、最初に25を使用 受信者1 ~ 444 rrr@i.softbank.ne.jp	用し、代わりに587/465を使用します)。	
プ		スケジュール	② 2秒 ~		
2					



使用するメールサーバーに合わせてSMTPサーバーを設定し、 メールの送り先として「受信者アドレス」の設定を行う ※ 受信者アドレスは6件まで送信可能

終了

適用

テスト

# 6.アラート動作「ポップアップウィンドウ」画面



#### ポップアップウィンドウを設定した場合、 異常発生時に以下のような画面が表示される

デバイスアラーム	カメラ警告
$\int \int \langle A \rangle = A$	- ハヘノ言ロ

ローカルアラーム入力
不正アクセス
ディスクオフライン
HDDに異常があります
ネットワーク未接続
IP競合
録画/スナップショット異常

People Present Minor Alarm

People Present Major Alarm

People Present Critical Alarm

UNV

		更新	終
UNV	UNV		10



linv

# 7-1.アラート動作「トリガーアラーム出力」の設定

			アラーム
<u>[</u> _1	動体検知	システム警告	
└─_ヽ .ラステー	タンパリング	警告タイプ ブザー	HDDに異常があります ~
$\bigcirc$	人体検知	Eメール送信	
VCA	ビデオロス	ポップアップウィンドウ	
	入力/出力	アラーム出力 選択	■ すべて アラーム出力番号
	サーマルイメージング		A->1
{0} >ステム	温度警告		A->2 D1->1
	システム警告		D2->1
ックアップ	音声検知		D3->1
	ブザー		
ストレージ	人体検出アラーム		
<u> </u>	ワンキー警戒解除		出力させたいアラーム出力端子にチェックを入れる
らん ンテナンス			A->OO       : NVRのアラーム出力端子         DOO->1       : カメラのアラーム出力端子
		適用終了	

# 7-2.アラート動作「トリガーアラーム出力」の追加設定1

				アラーム			
	動体検知	アラーム入力 <b>アラーム出力</b>					
└──ヽ カメラステー…	タンパリング	アラーム出力番号 A->1	<u>2.「アラ</u>	ーム出力」を開く	編集	スケジュール	
$\bigcirc$	人体検知	A->2	N/0	30(s)	 	¢	
VCA	ビデオロス	D1->1	N/0	30(s)	Ø	Ø	
Æ		D2->1	N/0	5(s)	Ø	Ø	
ネットワーク	入力/出力	D3->1	N/O	30(s)	ß	Ø	
~	<u> ナーマル・</u> (メージング						

#### 1.「入力/出力」を開く



# 7-3.アラート動作「トリガーアラーム出力」の追加設定2

11

アラーム									
٦	動体検知		入力 <b>アラーム出力</b>						
カメラステー			アラーム出力番号	デフォルト状態	anx.	遅延	編集	スケジュール	
	タンパリング		A->1	N/0		最大	Ø	Ø	
$\bigcirc$	人体検知		A->2	N/O		30(s)	Ø	Ø	
VCA	ビデオロス		D1->1	N/O		30(s)	Ø	0	
$\bigcirc$	Сланд		D2->1	N/0		5(s)	Ø	<b>@</b>	
ネットワーク	入力/出力		D3->1	N/O		30(s)	Ø	<b>@</b>	
	サーマルイメージング	,							
Ś	海西数开		_						
システム	温度誓古			設定したし	ッアラーム	<u>」出力番号</u>	<mark>の</mark>		
	システム警告			「編集」をi	選択				
レリ バックアップ	音声検知								
	ブザー								
ストレージ	人体検出アラーム								
$\wedge$	ロンキー警武解除								
アラーム									
2J									
メンテナンス									
			<u>コピー</u>		終了				

12

					アラーム			
Ē	動体検知		入力 アラーム出力					
ר +ע=ד≠-			アラーム出力番号	デフォルト状態	遅延	編集	スケジュール	
	タンパリング		A->1	N/O	最大		Ô	
$\sim$	人体検知		A->2	N/O	30(s)		Ø	
VCA			D1->1	N/0	30(s)	Ø	Ø	
$\langle$	ヒナオロス		D2->1	N/O	5(s)	ß	Ø	
	入力/出力		D3->1	N/0	30(s)	 	Ø	
イットワーク	サーマルイメージング				アラーム出力			
<u>{ô}</u>								
~~ システム	温度警告		テノオルト 仮態		N/0	`		
_	システム警告		遅延					
			組織単位		利			
バックアップ	音声検知					田 田 北		
	/ ↓↓↓ +	シャック ション			9年100	щ., н		
	「ム西ノ」。	<b>上で1</b>	J.)					
- デファ	オルト状態	1	NO(常時接点	開/異常	時接点閉)			
			NC(常時接点	閉/異常	時接点開)			
アラ-	ーム持続時	間:	カスタハ(「遅ジ		出力時間を設定	<b>=</b> )		
				一一次日で				
	-			につえロル	╶╈┑┱┲┙┍╖ ┙			
建建	-	•		すりでです。	ב ק			
			15~3600]柞	少の間で影	这正可能			