# 連動イベントの設定手順 (ビデオロス)

この手順書では、Uniview製ネットワークレコーダ(NVR)とカメラ間の通信が途切れビデオロスが発生したときに、NVRでアラーム出力やメール送信等のイベントを連動して発生させる設定手順を説明します

#### 1.ビデオロス設定画面の表示



## 2-1.ビデオロス時連動動作の設定

						アラール	4					
	動体検知	ビデ	オロス									
レーノ 〈ラステー…	タンパリング		カメラID		アラーム状態		連	動動作		スケジュ	ール	
						連動動	乍					
VCA	人体材	ブザー										
	ビデュ	Eメール違	信									
	入力/	ポップア	ップウィンドウ									
	サーマ	録画 フ	りセットへ移動 画面表	表示 アラーム出	出力 スナップジ	ンヨット						
<u>م</u> کتح	温度	□すべて	🗆 D1	D2	D3	🗆 D4	🗆 D5	D6	07	D8		
Þ	シスラ		この画面では、	指定した	カメラでと	デオロス	が発生し	たときに、				
ジックアップ	音声相		以下の各動化	Fをl 連動	動作」とし	て設定す	することがす	可能です				
	ブザー		●ブザ-	-(P.5)			● プリセ	ットへ移	動(P.13)	)		
ストレージ	人体村		● ヒメー ● ポッブ	ル达信( アップウィ	P. / ) ′ンドウ( F	2.10)	<ul> <li>● 回回</li> <li>● アラー</li> </ul>	表示(P.) <u>人出力(</u>	14) P.15)			
	ワンキ		●録画	(P.12)	(-	,			,			
アラーム			次ページ以降	に上記の	設定方法 設定方法	<mark>ちをそれそ</mark>	れ説明し	ます			肖	
2/			必要な項目の	み設定を	行ってくた	ださい						

- **ブザー(→P.5)** NVRからブザー鳴動を行う
- ・ Eメール送信(→P.7)
   設定したユーザー(最大6ユーザー)にメールを送信する
- ポップアップウィンドウ(→P.10)
   画面上でメッセージウィンドウをポップアップする
- ・ 録画(→P.12) 指定したカメラで録画を開始する
- ・ プリセットへ移動(→P.13)
   指定したPTZカメラの視点を指定したプリセット位置に移動する
- ・ 画面表示(→P.14)
   指定したカメラの映像をポップアップする
- アラーム出力(→P.15)
   指定したアラーム出力端子の出力を切り替える

## 3-1.連動動作「ブザー」使用時の設定

						アラ-	- <b></b>					
Γ	動体検知	ビデオロス	<b>ζ</b>									
×ラステー	タンパリング		カメラID	7	アラーム状態		連	動動作		ス	、ケジュール	
						連動	力作					
	人体村	ブザー			D.							
VCA	ビデス	Eメール送信					с — <u>), т т, т</u> і	1-7-00				
	入力/	ポップアップウ	ィンドウ				[ - ער	にナエツ	ノを人	เอ		
ネットワーク		録画 プリセ	ットへ移動 画面:	表示 アラーム出	コカ スナップ:	ショット						
<i>i</i>	サーマ											
システム	温度				003	004		000				
_	シスラ											
	<u> </u>											
ハッシアツノ	百户作											
	ブザー											
ストレージ	人体材											
$\wedge$	ワンキ											
<u>アラーム</u>												
									確認		取消	
× <i>&gt;</i> X												
			⊐ピ <b>-</b>	終了								

## 3-2.連動動作「ブザー」使用時の追加設定

				アラー	Д			
	動体検知	ブザー						
↓↓ カメラステー	タンパリング	アラーム持続時間 カスタム期間(秒)			〇 最大	● カス ?	74	
⟨∽ VCA	人体検知							
<mark>1.[</mark> כ	ブザー」項目	を開く	2.「カスタ」 「アラー	ム期間」設定 ム持続期間	定でブザーる 別」を「最大	を鳴動させる時間 」に設定した場合	を設定する 、ビデオロスが復	目
ŝ	ルイメージング 温度警告		するまでフ	ザーが鳴動	し続ける			
	システム警告							
バックアップ	音声検知							
	ブザー							
ストレージ	人体検出アラーム							
<u>^</u> 77-4	ワンキー警戒解除							
S.								
メンテナンス								
			終了					

#### 4-1.連動動作「Eメール送信」使用時の設定

						アラー.	Ц					
	動体検知	ビデオロス										
カメラステー	タンパリング	<i>t</i> .	NラID		アラーム状態		連	動動作		بح	ケジュール	
						連動動	作					
	人体材	ブザー				ĺ						
V.C.A	ビデス	Eメール送信										
	入力/	ポップアップウィ	ンドウ				ГЕХ-	-ル送信	しにチェ	ックを入	れる	
ネットワーク	サーマ	録画 プリセット	へ移動 画面表	長示 アラーム	出力 スナップ	゚ショット						
<u>رې</u>	温度	□ すべて	🗌 D1	🗆 D2	D3	🗆 D4	🗆 D5	🗖 D6	🗆 D7	🗆 D8		
	システ											
▶ バックアップ	音声标											
$\frown$	ブザー											
ストレージ	人休林											
$\wedge$												
<u>アラーム</u>												
N							適用		確認		取消	
し メンテナンス												
			۷	終了								
				r _=								

## 4-2.連動動作「Eメール送信」使用時の追加設定1

			ネットワーク
	基本	ネットワーク EZCloud DDNS E>	
レート」 カメラステー…		☑ サーバー認証	
	フラットフォーム	<u> </u>	
$\bigcirc$	アドバンスド	2. IEメール	<mark>·」を開く </mark>
VCA		SMTPサーバー	
		SMTPポート	25
		✓ TLS/SSLを有効にします(TL	S/SSLが有効になっている場合は、最初に25を使用し、代わりに587/465を使用します)。
ネットワーク		送信者	
<u>~</u>		送信者アドレス	
1 F	なットワーク	を閉く問題である	受信者1 ~
1. 17	בל ליופיו		444
		受信者アドレス	rrr@i.softbank.ne.jp
バックアップ		スケジュール	
		☑ 添付画像	
		スナップショット間隔	2秒 ~
ストレージ			
$\wedge$			
<u>_!\</u> /			
アラーム			
R			
\© メンテナンス			
		テスト 適用	終了

Ħ

シス

ストレ

## 4-3.連動動作 [Eメール送信] 使用時の追加設定2

				ネットワーク		
	基本	ネットワ	ワーク EZCloud DDNS E>	メール		
〕 システー	プラットフォーム		<section-header> サーバー認証を有効</section-header>			
			ユーザー名			
$\odot$	アドバンスド		パスワード			
VCA			SMTPサーバー			
			SMTPポート	25		
			☑ TLS/SSLを有効にします(TL	S/SSLが有効になっている場合は、最初に25を使	用し、代わりに587/465を使用します)。	
			送信者			
<u>í</u>			送信者アドレス			
₩ ステム			受信者選択	受信者1 ~ ~		
			受信者	444		
			受信者アドレス	rrr@i.softbank.ne.jp		
 クアップ			スケジュール	0		
			☑ 添付画像			
			スナップショット間隔	2秒 ~		
ーレージ						
$\overline{(}$						

アラーム Z メンテナンス 使用するメールサーバーに合わせてSMTPサーバーを設定し、 メールの送り先として「受信者アドレス」の設定を行う ※ 受信者アドレスは6件まで送信可能

適用

テスト

## 5-1.連動動作「ホップアップウィンドウ」使用時の設定

10

				アラ・	<i>-</i> Д			
	動体検知	ビデオロス						
レート」 カメラステー	<b>ないパリング</b>	カメラID	アラ	ラーム状態	連調	動動作	スケジュール	
	3211929			連動	動作			
$\bigotimes_{i \in \mathcal{I}}$	人体材	ブザー						
VCA	ビデス	Eメール送信						
	入力/	ポップアップウィンドウ						
ネットワーク	++	録画 プリセットへ移動 画	画面表示 アラーム出力	スナップショット	「ホップァ	<sup>7</sup> ップウィンドウ	」にチェックをフ	
<u>{ô}</u>	- <u>y</u> _,		□ D2	□ D3 □ D4		D6 D7	D8	
システム	温度							
	シスラ							
バックアップ	音声相							
	ブザー							
ストレージ	人体村							
$\wedge$	ワンキ							
アラーム								
N					適用	確認		
メンテナンス								
		⊐ピ <b>−</b>	終了					

## 5-2.連動動作「ホップアップウィンドウ」使用時画面



ポップアップウィンドウを設定した場合、 ビデオロス発生時に以下のような画面が表示される

デバイスアラーム カメラ警告		
タンパリング		
ビデオロス 1		
顏検知		
クロスライン検知		
侵入検知		
デフォーカス検知		
置き去り		
対象物移動		
車番認識一致		
車番認識不一致		
人体検知		
マスク未着用検出		
異常な温度検知		
エリア侵入		
エリア退出		
	<	>
	百兴	1/2 7

UNV



## 6.ビデオロス時「録画」の設定

						アラーム							
الک	動体検知	ビデオロ	גו										
└── <sup>№</sup> ×ラステー	タンパリング		カメラID	<del>,</del>	フラーム状態		連	動動作		スク	アジュール		
						連動動的	F						
⟨∽⟩ VCA	人体材		「録画」ら	ブを選択	<mark>д р</mark>								
	入力/	<b></b>	7776										
	サ-∹	録画 プリ・	セットへ移動 画面	表示 アラーム出	カ スナップシ	אעבי							
<ul> <li>         システム     </li> </ul>	温度	িবর্শব	□ D1	□ D2	D3	□ D4	D5	D6	□ D7	🗆 D8			
D	シスラ				2.	録画	対象とす	するカメ	ラを選択	,			
ヾックアップ	音声材					※ 現7	王設定中	のカメラに	選 択 个 「	Ŋ			
	ブザー												
ストレージ	人体材												
<u>/</u> 77-4	ワンキ								確認		取消		
2													
			<u>コピー</u>	終了									

## 7.ビデオロス時「プリセットへ移動」の設定

					アラー	ъ				
ک	動体検知	ビデオロ								
レーレ カメラステー…	タンパリング		カメラID	アラール	ム状態		連動動作		スケジュール	
(					連動動	竹乍				
VCA	人体植	ブザー								
Æ	ビデュ	Eメールゼ ポップアッ	1. 「プリセ	マットへ移動	りタブを選	択				
ネットワーク	入力/	A								
0	サーマ	録画フリ	セットへ移動 画面表	示 アラーム出力	スナップショット					
 [] ] ] ] ] ] 	但由朝	カメラステー	-タス	プリイ	セット		編集		削除	
システム							Ø		<u> </u>	
	シスラ								<b>İ</b>	
レリ バックアップ	辛吉!	2.	「編集」ア	イコンをクリ	<b>シクして編</b> り	集画			Ē	
			面を開き、	移動する	プリセット番	号を			Ē	
	ブザー		選択する						Ē	
ストレージ	人体材						Ø		Ē	
$\wedge$							Ø		Ш.	
2!	リンキ									
								確認	取消	
Z,										
メンテナンス										
			⊐Ľ-	終了						

## 8.ビデオロス時「画面表示」の設定

					アラーム	4					
<u>l</u>	動体検知	ビデオロス									
レーマ メラステー	タンパリング	カメラ	ID	アラーム状態		連	動動作		スケジュ・	ール	
					連動動	乍					
$\bigotimes$	人体村	ブザー		<u></u>							
VCA	ビデス	Eメール送信	1.  囲	<b>囬</b> 表示」	ソノを選	<del>八</del>					
	入力/	ポップアップウィンドウ	,	C							
ネットワーク		録画 プリヤットへ移	(動) 画面表示 ア	ラーム出力 スナッ	プショット						
<u>í</u>	サーマ						0.54	0.7			
システム	温度	ᠳᠯᠺ᠊ᢗ		2 🗆 🛛 🖓 3	D4		D6				
1000	シスラ				ポップアッ	プォナタン	レオスカ・	ノニを、砕:	tp		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	▲ 明在部	ノメるのか	こうのル	へつて)と(三) マスコ			
バックアップ	音声相					.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	ᄼᄭᡋᠵᠫ᠋	(,1,,)			
	ブザー										
ストレージ	人体植										
2!) 77-4	ワンキ										
								確認	取	肖	
Z,											
メンテナンス											
		⊐ピ <b>−</b>	終	7							

## 9-1.ビデオロス時「アラーム出力」の設定

				アラーム				
<u> </u>	動体検知	ビデオロス						
レニペ メラステー	タンパリング	カメラID	アラーム状態		連動動作		スケジュール	
				連動動作				
VCA	人体 だ デ <sup>え</sup>	ブザー Eメール送信	1. 「アラー	ム出力」タブ	を選択			
ネットワーク	入力/	ポップアップウィンドウ						
	サーマ	録画 プリセットへ移動 画面	回表示 <mark>アラーム出力</mark> スナッ	アンヨット				
ر ککت ککت	温度	□すべて □A->1	□ A->2 □ □	D1->1 D2->1	□D3->1			
	システ		2.	出力対象を	選択		+щ —>	
バックアップ	音声标		A	->00		リアラーム出	ノ「「小小」	
751-53	ブザー		D ×	〇〇->1 《現在設定中の	: カメフ( )カメラのアラ-	の <mark>アフーム出</mark> -ム出力は選択	力端子 R不可	
X10 2	人体村							
<u> </u>	ワンキ					確認	取消	
<i>€</i> ××∓≠××								
			終了					

## 9-2.アラート動作「アラーム出力」の追加設定1

16

				アラーム						
Ēγ	動体検知	アラーム入力 <b>アラーム出力</b>	ム入力 アラーム出力							
レヽ カメラステー	タンパリング	アラーム出力番号 A- > 1	<u>2.「アラ</u>	ーム出力」を開く		スケジュール				
$\bigcirc$	人体検知	A->2	N/0	30(s)	Ø	Ø				
VCA	ビデオロス 入力/出力	D1->1	N/O	30(s)		Ø				
		D2->1	N/0	5(s)	Ø	Ø				
		D3->1	N/O	30(s)	Ø	Ø				
~~ _	<u> </u>									
<mark>1.「入力/出力」を開く</mark>										
$\square$	システム警告									
バックアップ	音声検知									

人体検出アラーム

ワンキー警戒解除

L' メンテナンス

ストレージ

<u>/!</u>\

アラーム

コピー

終了

## 9-3.アラート動作「アラーム出力」の追加設定2

アラーム										
	動体検知		入力 アラーム出力							
└─_ヽ カメラステー	タンパリング		アラーム出力番号		デフォルト状態	遅延	編集		スケジュール	
			A->1		N/0	最大	Ø		Ø	
$\bigcirc$	人体検知		A->2		N/0	30(s)	Ø		©	
VCA	ビデオロス		D1->1		N/0	30(s)	Ø		Ø	
A			D2->1		N/0	5(s)	Ø		Ø	
ネットワーク	入力/出力		D3->1		N/0	30(s)	Ø		©	
	サーマルイメージング									
<u>ک</u> کتجہ	温度警告			設定	定したいアラー	- ム出力番号の	D			
	システム警告			褊	集」を選択					
「レ」」 バックアップ	音声検知									
	ブザー									
ストレージ	人体検出アラーム									
<u>()</u> 77-4	ワンキー警戒解除									
2 x> <del>7</del> +>x										
			<b>コ</b> ピー		終了					

## 9-4.アラート動作「アラーム出力」の追加設定3

					アラーム						
<u> </u>	動体検知 アラー		入力 アラーム出力								
トレーノ カメラステー			アラーム出力番号	デフォルト状態	遅延	編集	スケジュール				
	タンパリング		A->1	N/O	最大	ß	Ø				
$\bigcirc$	人体検知		A->2	N/0	30(s)	Ø	Ø				
VCA	ビデオロフ		D1->1	N/0	30(s)	ß	Ø				
A	C) 317		D2->1	N/O	5(s)		Ø				
ネットワーク	入力/出力		D3->1	N/0	30(s)	ß	Ø				
	サーマルイメージング										
( <u>)</u> ۶274	温度警告		デフォルト状態		N/0		$\overline{}$				
			アラーム持続時間		<ul> <li>カスタム</li> </ul>		-				
	システム警告		遅延		30						
レリ バックアップ	音声検知		組織単位		秒						
					確認	取消					
アラー	-ム出力設定	主を行	Ţ)								
	+儿卜/犬能		NO(堂時接出	調/異堂	時接占問)						
<b>ノフーム持続時間:</b> 刀人タム(「遅延」項目で出力時間を設定)											
- Reference - 最大(ビデオロス復旧か手動停止まで出力継続)											
* <mark>遅延 : アラーム出力時間を設定</mark> : Company - C											
	[5~3600]秒の間で設定可能										