Uniview NVR PTZ関連項目 設定手順

この手順書では、Uniview製ネットワークレコーダからPTZカメラを操作するために必要な設定の手順について 説明します。

> Ver.1.00 (作成:2024/2/6)

1. プリセット設定-1

 ①ライブ画面の左クリックにてタスクバーを 表示し、次に「PTZ制御」をクリックして PTZ制御パネルを表示します。



②PTZ制御パネルの方向キーとズームキーを 操作し、プリセット登録する位置とズーム 倍率にカメラを合わせます。



1. プリセット設定-2

①カメラを指定位置に合わせたら、登録するプリセット番号の「編集」アイコンをクリックします。
 ②表示された「プリセット名編集」画面にて、任意のプリセット名を入力します。
 ※名称を日本語で設定する場合は、PCからカメラのWebUIに接続して設定します。
 ③「確認」をクリックして保存します



1. プリセット設定-3

 ①登録したプリセット番号の「コール」にア イコンが表示されることを確認します。
 ※「コール」をクリックすると、登録した プリセット位置に移動します。

	PTZ制御 — ×									
	PTZ制御									
	カメラ	(P Camera 15) 🛛 💙								
		~	7][ズー	L	×*			
	<		>	+	フォー	カス				
	[L]	~	_ <u>]</u> [+-	絞り)	-			
	PTZ	PTZ速度PTZ設定								
	9	\$	***				5			
	くプリ	セット	プリセン	ットパト	ロール	巡回	>			
	番号	プリセ	ット名		編集	/	IL I			
	001	プリセ	ット001		Ø					
-	002	プリセ	ット002		Ø					
- Malant	003	プリセ	ישל-003		Ø	—	Γ]—J	1672	<mark>アイ</mark>]
15	L									

②プリセット登録を削除するには「コール」の右隣の「削除」をクリックします。
 (通常表示状態では隠れているためスライドバーを動かして表示します)



4



2.ホームポジション設定-1

①PTZ制御パネルの「PTZ設定」をクリックします ②PTZ管理画面右下のタブを「プリセットパトロール>ガードポジション」と進みます。

PTZ



2024/02/06 16:05:40	~	番号	プリセット名	編集	コール	削除			
www.uniview.com	UNV	001	プリセット001						
1974 		002	プリセット002						
and the second s		003	プリセット003	Ø	カート	ホンション			
HD output		004	プリセット004		//				
ONVIE compliant Plug & Play.									
Smart search instant playback Smart phone & tablet companies		プリセ	ットパトロール 巡回録画	画 ガードポジション					
	in n li L	有効		Ø					
	7	 アイド	ル(秒)	60 プリセット ~					
		モード							
	- フォーカス —	プリセ	ット			~			
	- 絞り —								
PTZ速度 —————	o								

PT7管理

5

2.ホームポジション設定-2

①「ガードポジション」にて、ホームポジション関連項目の設定をします。

	PT	Z管理				_
Z設定						
2024/02/06 16:06:13	番号	プリセット名	編集	コール	削除	
	001	プリセット001	Ø		<u>ش</u>	
	002	プリセット002	Ø		1	
	003	プリセット003	Ø	-	-	
	004	プリセット004	ß	-	-	
3958 tipe 2 3958 t						
	プリセ	ットパトロール 巡回録画	ガードポジション	1		
	有効					
	アイド	ル(秒)	60			
	モード		プリセット		~	
	プリセ	ット	1(プリセット001)	~	
	动	: チェッ·	クを入れ	る		
 ج	イドニ	・/ チャン・ホー /	、ポミショ	した一戸ス	ミキでの法機	品生
	1 1 VI 		ムハン ノコ mul	ノに大な		,µ~J
		: ノリセ				
	リセッ	ト :ホー/	<u>」ホジシヨ</u>	ンにする	るノリセット番	号