UNIVIEW NVR P2P接続設定手順

1. ルータへLAN接続	••• <u>P3</u>
2. EZCloud設定	••• <u>P4</u>
3. EZCloudアカウントの作成(EZView)	••• <u>P6</u>
4. 接続先の登録(EZView)	••• <u>P10</u>
5. 遠隔ライブ接続(EZView)	••• <u>P14</u>
6. 他ユーザーへ共有接続(EZView)	••• <u>P16</u>
7. EZCloudアカウントの作成(EZStation)	••• <u>P23</u>
8. 接続先の登録(EZStation)	••• <u>P27</u>
9. 遠隔ライブ接続(EZStation)	••• <u>P31</u>
10.他ユーザーへ共有接続(EZStation)	••• <u>P33</u>



2-1.EZCloud設定1



2-2.EZCloud設定2



3-1.EZCloudアカウント作成(EZView)1



3-2.EZCloudアカウント作成(EZView)2

4. この画面も表示されたら、 「OK」をタップします。



5. 各国から「Japan」をタップします。

 6.「電子メールアドレスを入力して ください。」にスマホのメールアド レスを入力します。



<	サインアップ	
	💿 Japan	\sim
	@gmail.com	
	確認コードを取得する	
	✓ 読んだ上、同意します	
	《サービス契約》	
	《 プライバシーポリシー 》	

3-3.EZCloudアカウント作成(EZView)3

7.「読んだ上、同意します」に√を 入れ、「確認コードを取得する」を タップします。 8. 入力したメールアドレスに対して 確認コードが記載されたメール が送信されます。 9. メールに書かれた確認コードを 60秒以内に入力し、「次」をタップ します。

くサインアップ	くサインアップ	くサインアップ
🕥 Japan 🗸 🗸	Emailにコードが送信されました。 @gmail.com	Emailにコードが送信されました。 @gmail.com
@gmail.com	確認コードを入力してください。 59s	564931 S 30s
	次	次
確認コードを取得する		
✓ 読んだ上、同意します 《サービス契約》	< ₪ …	確認コードを入力してください。
《プ ライバシーポリシー 》	EZCloud - Verification Code 🏠	
	Notification 10:36 ・・・ To 自分 ~	4 5 6 _{бні} лкі моо
	Verification code: <u>564931</u> , The code is valid within 30 mins. Note: Do not disclose your	7 8 9 pors tuv wxyz
	verification code to others. [Uniview]	0

3-4.EZCloudアカウント作成(EZView)4

11. ライブビュー表示後、画面左上の横3本線をタップし、「私」の下に

EZCloudアカウント名が表示されていることを確認してください。

10. EZCloudアカウントのパスワー ドを任意で設定/入力し、 「サインアップ」をタップすると、 アカウント作成完了です。

サインアップ パスワードは、アルファベット、数字、記号のうち 2種類以上を含む6~20文字で設定してください。 文字(a~z、A~Z)、数字(0~9)、記号を含む6~20字で、文 字、数字、記号のいずれかしか含まない入力は不可です。



私 アカウント<u>名</u> \bigcirc ライブビュー 再生 デバイス 画像と録画 5.2 お気に入り [] アラーム通知 **Device Config** 画像設定

4-1.接続先の登録(EZView)1



4-2.接続先の登録(EZView)2

4.「スキャン」または「登録せずに追加」をタップします。 ※EZCloudアカウントのログインの有無で画面が変わります。

	く 追加方法 久	<	
6	スキャン	ログインしてください。 ログイン/登録	
	チョション 手動追加		
	LAN で自動検索	🔂 登録せずに追加	
	WI-FIデバイス追加	登録せずにスキャンしてデバイスを追加します(VMSを除く)。 デ バイスがこの機能を有効にしており、強力なパスワードを持っている ことを確認してください。	
		J 手動追加	デバイス本体またはデバイスシステムでQRコ ードを読取る ヘルプ>参照
		LAN で自動検索	◎ メッセージをもう一度表示しないでください。
		WI-FIデバイス追加	
			5.「OK」をタップします。

4-3.接続先の登録(EZView)3



6. 読み取りエリアに、NVRのEZCloud設定内に表示されている QRコードを映すと、QRコードの情報を読み取ります。

	ネットワーク			
Ē	基本	TCP/IP EZCloud DDNS E≯-		
レーメ カメラステー	プラットフォーム	✔ EZCloud を有効	en ezcloud uniview com	
\bigcirc	アドバンスド	登録コード		
VCA		デバイス状態	ネットワークに接続しました。QRコードをスキャンして設備を追加してください。	
		サービス同意書	http://en.ezcloud.uniview.com/doc/termsofservice.html	
		☑ アカウントなしで追加で	788	
ネットワーク		アカウントなしで追加できる 力な管理者パスワードを設定	る:クラウドアカウントは必要ありません。アプリでQRコードをスキャンして、NVRを追加できます。EZCIoudを有効にして最初に強 定する必要があります。	
<u>ک</u> ۶274		QRコードをスキャンしてア	プリをダウンロードしてインストールし、アプリを使用してコードをもう一度スキャンしてデバイスを追加します。	
下 バックアップ				
ストレージ				
<u>Г</u> 77-4				
2 メンテナンス				
		適用 終	7	

4-4.接続先の登録(EZView)4

ここからは、EZCloudアカウントでログインしているかいないかで、操作画面が変わります。



5-1.遠隔ライブ接続(EZView)1



5-2.遠隔ライブ接続(EZView)2

≣	ライブビュー	
912Kbps(スムーズ)	IPC2322SB(スムース)	IPC322SB(スムーズ)
IPC2122SB(スムーズ)	IPC868(スムーズ)	IPC6412(普通)
IPC868(普通)	IPC322(普通)	IPC264(スムーズ)
	9 スム···	
	1/2	
	□□□ 再生	G
画像設定		Device Config
<u>(</u>) (ô)	<u>S</u>	

「ライブビュー」にNVR接続カメラの ライブ映像が表示されれば、 EZViewでの登録完了です。

6-1.他ユーザーへ共有接続(EZView)1

1. EZViewを起動し、 横棒3本線をタップします。

∷≣	ライブビュー	
÷	÷	(+)
÷	÷	(+)
(+)	÷	(+)
	9 Z.J	∏× ⊻ ⁷
	9 スム… 1/1	r ry
	⑨ スム…1/1Ⅲ 再生	©× ⊾ [∧]
 ○ ○	 ③ スム… 1/1 ① 再生 	©× ⊾ ⁷ Device Config



ログインされていない場合は「私」を タップし、「ログイン/登録」から 親ユーザーでログインしてください。

ログインしてください。	
ログイン/登録	
◎ 一般設定	>
🗐 Help and Feedback	>
1 APP について	>

16

6-2.他ユーザーへ共有接続(EZView)2

4. P2P接続先をタップし、

「共有」をタップします。

3.「デバイス」をタップします。



∷⊟	Q デバイス名
	+追加
	NVR302-16S2-P16 タイプ:NVR
	NVR302-16S2-P16
0	ライブを見ます
	編集
(>)	ネットワーク速度テスト
1	P2Pアップグレード
	アラーム出力
	診断情報をエクスポート
જ્યુ	共有
Ī	削除

5.	一番上にあるP2P接続先を
	タップします。

くちないたちの人気を見ていた。	
→ NVR302-16S2-P16 タイプ:NVR	>
IPC3232SB	>
IPC2322SB	>
322SB	>
IPC2122SB	>
IPC868	>
IPC6412	>
IPC868	>
IPC322	>
IPC264	>

6-3.他ユーザーへ共有接続(EZView)3

6.「共有先」の「ユーザー	-ງ0
部分をタップします。	



機能上の共有はアプリでのみ有効です。クラウド Web サイト で共有するには、役割別に共有してください。

機能別



共有

7. 入力欄に共有接続したい EZCloudユーザーを入力し、 「OK」をタップします。

	<	NVR302-	16S2-P16		
	共	有	QR	コード	
	共有先				+
	有効期間	2022-03-16	15:24:06		>
	タイプ	機能別			>
	共有のユー 共有ユー	共イ ザー名を入力して ーザー名を ザー	有先 ください。「 ; 区切ります。	」で複数のユ	
	++	ンセル	c 	ж	
,(七 复数 use	zミコロン のEZClo erA;userf)」を挟ん oudユー+ B;userC; '	で連名 ゲーの共	すること 有が可	で、 「能です

共有

0

X

例

6-4.他ユーザーへ共有接続(EZView)4



<	NVR302-16S2-P	16	
÷	共有	QRコード	
共有先	共有ユーザー		+
有効期間	2022-03-16 15:24:06		>
タイプ	機能別		>

機能上の共有はアプリでのみ有効です。クラウド Web サイト で共有するには、役割別に共有してください。

機能別



アラーム通知 再生



Device Config

9. 共有ユーザーの共有期間を 年月日時分秒で設定し、 「OK」をタップします。



6-5.他ユーザーへ共有接続(EZView)5

- 10.「タイプ」で、共有ユーザーの操作権限を設定します。
 - ・機能別:6つの操作権限から許可する権限を選択できます。
 - ・役割別:NVRで設定したユーザーの権限と同じ権限を付与できます。
 - 設定後、「共有」をタップすれば、共有ユーザーに接続先が自動的に登録されます。



<	NVR302-1	6S2-P16	
ţ	 	$QR \Box - F$	
共有先	共有ユーザー	1	+
有効期間	2025-02-16 0	0:00:00	>
タイプ	機能別		>

機能上の共有はアプリでのみ有効です。クラウド Web サイト で共有するには、役割別に共有してください。

機能別



<	NVR302-16S2-F	216				
÷	达有	QRコード				
共有先	共有ユーザー		+			
有効期間	2025-02-16 00:00:00)	>			
タイプ	役割別		>			
役割別						
admin			~			
livenoaco	cess					

役割別

6-6.他ユーザーへ共有接続(EZView)6

1. 共有ユーザーでログインし、 「デバイス」をタップします。

	私 共有ユーザー		
Q	ライブビュー	=	
	再生		
_ 4	デバイス	÷	÷
	画像と録画		
℃	お気に入り		
ņ	アラーム通知	Ĥ	
¢↓¢	Device Config		
		Ð	Ð
		÷	(+)
	and a	Ō I	D D
	- Change		 → 画像設定
			<Ô>

2. 共有接続先をタップし、 「ライブを見ます」をタップします。

	+追加	
NVR302-16S2-P16 タイプ:NVR		

NVR302-16S2-P16

 ライブを見ます

 編集

 アラーム出力

 前除

6-7.他ユーザーへ共有接続(EZView)7

22

接続先のカメラ映像が表示されれば、 共有設定完了です。



7-1.EZCloudアカウント作成(EZStation)1

EZStationにてP2P接続を行う場合は、EZCloudアカウントが必要になります。 EZCloudアカウントを作成していない場合は、下記手順でアカウントを作成してください。 既にEZCloudアカウントを持っている場合は、「8-1.接続先の登録(EZStation)1」まで飛んでください。



7-2.EZCloudアカウント作成(EZStation)2





7-3.EZCloudアカウント作成(EZStation)3

* Username	SampleAccount					
* Region	Japan		Mobile phone number is not su region.	ipported for this	5	
Register Using	Email Mobile Phone Number			6. 7	赤枠	<mark>内の情報入力後、</mark>
* Email		Acquire		_ [Acq	uire」をクリックする
* Verification Code				Γ	Ema	ail」のメールアドレ
* Password					─時 / ·	バスワードを記載
1 0350010				>	×—)	レか达信されまり
* Confirm Password						
	I have read and agree to Service Agreement					
	I have read and agree to Privacy Policy					
	Register					

- ・Username: EZCloudアカウント名(任意、英数字のみ)
- •Region:「Japan」を選択
- •Register Using:「Email」を選択
- ・Email:メール内容を確認できるメールアドレス
 - (この後、一時パスワード発行メールを送信/確認するため)

7-4.EZCloudアカウント作成(EZStation)4

EZCloud - Verification Code

- 日時 : 2022/2/7(月) 18:44
- | 差出人 : 📑 <u>"Notification" <en.ezcloud@uniview.com></u> 🌾 <u>アドレス帳に登録する</u>

Verification code: 791462, The code is valid within 30 mins. Note: Do not disclose your verification code to others. [Uniview]

7. 受信メールを確認し、

「Verification code:*******」の「******(英数字6~8文字)」を控えます。 これが一時パスワードです。

Create Account			
* Username	SampleAccount		
* Region	Japan	Mobile phone number is not supported for this region.	
Register Using	Email Mobile Phone Number		
* Email	Send Again		
* Verification Code	791462	8.30分以内に残	りの項目に情報を人力します。
* Password		•Password:任	意(EZCloudアカウントパスワード)
* Confirm Password		(6~20文字、	英字、数字、記号のうち2種類混合)
	I have read and agree to Service Agreement.	 Confirm Pass 	word:「Password」と同じ
	I have read and agree to Privacy Policy	 ・下の2つのチ: 	ェックボックス:√を入れる
	Register	↓ 入力後、「Regis これで登録完了	ster」をクリックします。 了です。

8-1.接続先の登録(EZStation)1

 1. 接続先登録の前に、NVRメニューの 「ネットワーク」>「基本」> 「EZCloud」内にある「登録コード」を 控えておいてください。

ap.ezcloud.uniview.com

オフライン

☑ EZCloud を有効

サーバーアドレス

登録コード

デバイス状態





8-2.接続先の登録(EZStation)2

クラウ	ドにログイン		×			
ľ	フーザータ	SampleAccount				
	パスワード	•••••				
	🗾 自動ログイン					
	新しいアカウント作成					
	パスワードを忘れましたか?					
			በፖለካ			

ログイン画面にて下記情報を入力します。
 ユーザー名:EZCloudアカウント名(Username)
 パスワード:EZCloudパスワード(Password)
 自動ログイン:✓を入れる
 入力後、「ログイン」をクリックします。

EZStation	マネルデバス管理		쭖~ 압総合 ⑦ – ☞ ×	
<u>7/542</u> Ø#-7				
 エンコーディングデバイス デコーディングデバイス 	クラウドアカウント SempleAccount 更新 クラウドアカウントの切除 デバイス詳細 戻る クラウドデバイス(0) 役 キャンセル 〇 時刻同時		□ +-ポードで入力して検索します	1 ログイン成功すると
かうやデバイス	□ クラウド名称 ローカル名称 型量	デバイス設定 エアドレス 状態	動作	キーロノイン成列すると、
→ 79524885767, 2017-394-46-F				クラウドデバイス画面に移行します。 その画面内の「デバイス詳細」を クリックします。
	クラウドデバイスを共有する(3) 酸 キャンセル ◎ 時刻同期 □ デバイス名称 型盤 デバイス設定 :	IPアドレス 状態 管理者 有効期間	Q デーボードで入力して検索します。 動作	カラウドアカウント SampleAccount 更新 カラウドアカウントの切替 デバイス詳細 戻る
				クラウドデバイス(0) 🤯 キャンセル 🕒 時刻同期
				□ クラウド名称 ローカル名称 型番
A A A 🖻			admin	

8-3.接続先の登録(EZStation)3

デバイス詳細								×
クラウドデバイス(0)	② 追加管理	寂 キャンセル	十追加 🖉	編集 前削	除 ∞℃ 共有	1日日 こうしょう こうしょう こうしん しんしょう しんしょう しんしゅう しんしゅ しゅう しんしゅう しゅう しんしゅう しんしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう	状態 すべて	•
□ 追加	クラウド名称	口一九儿名称	型番		IP アドレス	状態		
		5.	デバイ	ス詳細	画面の			
			「泊力」	をクリッ	·ク キ・	8		
				2777	100	9 o		
クラウドデバイスを共	有する(0) 🔯 追	加管理 段 キャン	セル 🖉 編集	• a ⁰ _× 共有をキャ	ンセルする		状態 すべて	•
□ 追加	デバイス名称	型番	IP アドレス	管理者	有効期間	状態		



6. デバイス情報画面の各項目に情報入力します	0
デバイス名称:任意(日本語でも可)	
登録コード:NVR記載の登録コード	
入力後、「追加」をクリックします。	

8-4.接続先の登録(EZStation)4

5	バイス詳細										×
	クラウドデバイス(1)	③ 追加管理	寂 キャンセル	十追加		前前除	∝ 共有	図 共有リスト	状態すり	~7	•
	追加	クラウド名称	口一九儿名	称	型番	IP	アドレス	状態			
	はい	NVR304-16X	NVR304-	16X	NVR304-16)	x		■ オンライン			
	クラウドデバイスをキ	ŧ有する(0) 約	追加管理	キャンセル	∕ 編集	∝ <mark>∞</mark> 共有をキャンセ	ルする		状態す	5%	*
	追加	デバイス名称	型番	IP アドレ	/ス 管	理者 7	有効期間	状態			

デバイス詳細画面に、
 追加した接続先が表示され、
 かつ「状態」が「オンライン」に
 なっていることを確認します。
 確認後、デバイス詳細画面を
 右上の「×」で閉じます。

و ۲۳	ZStation コントロールパネ バス グループ	<i>π</i> 7 1	· (2) 登理								
	ンコーディンガザバイス コーディンガザバイス 50ドデバイス クピフージキーボード	クラウドアかつント S クラウドギバイス(1 □ クラウド名府 □ NVR304-14	ampleAccount 夏新 クラウドアガン を追加しま) (役 キャンセル 〇) 日 : ローカル名称 X NVR804-16X	400回時 朝 聖田 NVR304-16X	戻3	IP 7FV2	状態 ■ポンテレン	動作 2 ② P つ		8.	クラウドデバイス管理画面にも 追加した接続先が表示され、 かつ「状態」が「オンライン」に なっていることを確認します。 これで接続先の登録は完了です。
			共有する(0を追加した) 「滚 キャンセル	, ⑤ 時刻同期							
	クラウド名称		口一加名称		型番		デバイス設	定	ואק ח	レス	状態
	NVR304-16X		NVR304-16X		NVR304-16X						■ オンライン

9-1.遠隔ライブ接続(EZStation)1



9-2.遠隔ライブ接続(EZStation)2



カメラ画面にNVR接続カメラのライブ映像が表示されれば、 EZStationでの登録完了です。

10-1.他ユーザーへ共有接続(EZStation)1

EZStation	コントロールパオ	パル デバイス管理									
デバイス											
📻 エンコーディングテバイス 🛲 デコーディングデバイス		クラウドアカウント SampleAccou クラウドデバイス(1を追加した)	unt 更新 クラウドアカウ 酸 キャンセル ④	シトの切替 デバイス詳細 戻る 時刻同期							
🏫 クラウドデバイス		□ クラウド名称	口一加名称	型番	パイス設定			ž	助作		
アクセス制御デバイス							■ オンライン		∠ © e o		
	クラウド クラウ	アカウント San	mpleAccoun 注自加した)	t 更新 ク 段 キャンセル	ラウドアカウント	の切替 5 刻同期	デバイス詳細	戻る		「5-1」、「6-1」を参考に、 「クラウドデバイス」画面を開き、 EZCloud親ユーザーでログインし 「デバイス詳細」をクリック」ます	•
•											>
			-18tel +1 (01 2-1 16								
		977トナハイスを共有する(U8					ANTER 1/	e e #+#			
				THILIDE			自理者 有効期	創作			

デノ	ドイス詳細									I	⊐ ×
5	ラウドデバイス(1)) 🕼 追加管	理 皖 キャ	ンセル + 通	珈 🖉 編集	前腳除	∝ ぱ 共有	図 共有リスト		状態 すべて	•
	追加	クラウド名称	D-	力ル名称	型番	IP 7	ッドレス	状態			
	はい	NVR304-16X	N	VR304-16X	NVR304-16X			■ オンライン			
	2	クニー 」	<u> </u>	17(F) = a	2#7		1 + 本 4 兰 /	±۵		
	2.	,,,,,) ② 共 7		「女心し			
		チェック	フホッ	クスに	✓を人	n, I J	も有」を	シリック	します。		
5	ラウドデバイスを共	共有する(0) 🧯	3 追加管理	酸 キャンセル	☑ 編集 •	⊷ 共有をキャンセル ×	しする			状態 すべて	•
	追加	デバイス名称	型番		ドレス 管理	理者有	动期間	状態			

10-2.他ユーザーへ共有接続(EZStation)2

私のクラウトデバイスを	E共有する	×
デバイス名称		
共有する	共有ユーザー	
有効期間	2025/2/16 0:00	
ユーザー権限	admin	•
備考		
	ОК	キャンセル



10-3.他ユーザーへ共有接続(EZStation)3

デバイス詳細								□ ×					
クラウドデバイス(1)	103 追加管理	袋 キャンセル	十 追加 🖉 🖉	編集 前 削	余 😪 共有	図 共有リスト	_	状態 すべて 🔻					
□ 追加	クラウド名称	口一力儿名称	型番		Ρ アドレス	状態							
□ はい	NVR304-16X	NVR304-16X	NVR304			■ オンライン							
								4.「デ クリ・	バイス ゴンクしま	[[] 細]の す。	「共有」	リスト」	を
カラウドデバイスを共	有する(11) 「命」追		われ、「「夕福生」	▼ c ^o 共有ををお	かしまる			状能 すべて ▼					
	デバイフタな	刑来	ר. דאקר סד	····································	右动期間	小牛牛							
					ני וניאמא די	D.OR.							
私の共有リスト							□ ×						
デバイス名称	共有する	ユーザー権限	有効期間	説明		動作							

 はの共有リスト
 し、へ

 デバイス名称
 共有する
 ユーザー権限
 有効期間
 説明
 動作

 NVR804-16X
 共有ユーザー
 admin
 2025-02-16 00:00:00
 。
 。

5.「私の共有リスト」に 先程共有したEZCloudユーザーが リストにあるかを確認します。

10-4.他ユーザーへ共有接続(EZStation)4

EZStation コントロールパネル デバイス管理	
ニ エンコーディンダデバイス 2007/7000F 2007/7000F 2007/2000 2007/2000 2007/2000F 2007/2000 2007/2000F 2007/200F 200F 200F 200F 200F 200F 200F 200F	
→ 3950K97K12 □ 755K名称 ローカル名称 型番 77Km282定 IP 7Kレス 状態 動作	
	6.「クラウドデバイス」を共有した FZCloudユーザーでログインし、
クラワドアカワント 共有ユーザー 更新 クラワドアカワントの切替 デハイス詳細 戻る	「デバイフ詳細」たりしいります
クラウドデバイス(0) 🛱 キャンセル 🕓 時刻同期	「ノハイス計画」をソリソフレより。
マート・マート 100 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)	
□ デバイス名称 型番 デバイス設定 IP アドレス 状態 管理者 有効期間 動作	
	8.「×」をクリックし、
	< このウィンドウを閉じます。
7. クラウドデバイスを共有する(下)にある共有接続先の チェックボックスに✓を入れ、「追加管理」をクリックする ✓を入れた接続先の「追加」が「いいえ」から「はい」に図	と、 変わります。
クラウドデバイスを共有する(1) 203 追加管理 202 キャンセル / 編集	
ジョン ジェン ジェン ジェン ジョン ジェン ジェン ジェン ジョン ジェン 管理者 有効期間 状態	
図 (火)沈 NVR304-16X NVR304-16X SampleAccount 2025-02-16 ■ オンライン	
いいえ 口 はい	

Ð

10-5.他ユーザーへ共有接続(EZStation)5

EZStation	ル デバス管理						
エンコーディングデバイス デコーディングデバイス	クラウドアカウント クラウドデバイス(0を追加し)	更新 クラウドアカウントのも ン 段 キャンセル C	9替 デバイス#詳細 戻る 9 時刻 同期				
クラウドデバイス	□ クラウド名称	口一力ル名称	型番	デバイス設定		状態	動作
<i>アク</i> セス利1時デバイス ネットワークキーボード	9.	<mark>クラウト</mark> 追加さ	デバイスる れているこ	を共有す とを確認	<mark>ける(下)に</mark> 忍します。	こ共有接続	<mark>続先が</mark>
	クラウドデバイスを共有するく	1を追加した) 🔅 キャン	セル 日前刻同期				
	□ デバイス名称	型番	デバイス設定	IP アドレス 状態	管	理者有効期間	動作
	NVR304-16X	NVR304-16X			10540 S	SampleAccount 2025-02-16 00:0	ယ္က 🏹 🕸 ရာပ



10. ライブビュー画面左側の 「NVR」フォルダ内にある 接続先をダブルクリックします。



10-6.他ユーザーへ共有接続(EZStation)6



カメラ画面にNVR接続カメラのライブ映像が表示されれば、共有設定完了です。