

「UniEase」 その他

- 本手順書は iOS版「Ver.5.2601.60 Build 20260209」をもとに作成しています。
- 従来の各種アプリから「**UniEase**」への移行をお願いいたします。
- ご利用には、EZCloudのアカウントが必要です。
- お使いのOSとアプリのVerによっては表示が異なる場合があります。

ゲストアカウント


登録なしでログイン(ゲストアカウント)は、メールアドレスやパスワード無しで作成される簡易アカウントです。

手軽ですがスマートフォンに紐づいているため、他のデバイスでログインができません。

このため、デバイス故障時に紐づけたデバイスを移行するため、各NVRから手動で全て紐づけを解除しなければなりません。

このため、


**ゲストアカウントは絶対に使用しないでください。
ゲストアカウントはサポート対象外です。**




ユーザー名変更



ユーザー名変更



アカウント切替




アプリのバージョン確認



キャッシュクリア



NVR or カメラのパスワード初期化



NVR or カメラ上に表示されるQRコードを読み取りセキュリティコードを発行してリセットします。
※パスワードの管理はお客様の自己責任で管理をお願い致します。

アプリのログの取得



アプリのログの取得

