

遠隔接続の手順 EZView (Android)


この手順書は、Uniview製ネットワークレコーダにスマートフォン(Android)から遠隔接続する手順を説明します。

- ※ レコーダーのネットワーク設定は予め別資料「**ネットワーク設定手順**」を参考にして設定しておいてください。
- ※ 「EZDDNS」を使用してインターネットから接続する場合は、事前にレコーダーをEZDDNSに登録する必要があります。
- ※ 権限の許可メッセージやチュートリアル等の画面は初回起動時のみ表示されます。2回目以降に起動した場合は直後にライブビューが表示されます。
- ※ 掲載情報はAndroid版Ver2.26.1時点のものです。

目次

1.インストール	P.3
2.EZViewを起動する	P.4
3.サインアップ	P.8
4.レコーダーを登録する	P.11
5.ライブ監視を行う	P.16
6.再生する	P.19
7.お気に入りの登録	P.23

1.インストール




遠隔接続用ソフト「EZView」をインストールする

Playストアよりダウンロードしてください

※ 「EZView」と名前を入力して検索すると類似のアプリが存在しますが、左画像のアイコン、または社名（Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.）を確認してダウンロードしてください



2-1.EZViewを起動する1




2-2.EZViewを起動する2





1. 右へフリックする

CHANGE
Innovative and Incredible



2. 右へフリックする

LIVE VIEW
Safe and Secure



3. 「Get Started Now」を
タップする

START
Anywhere and Anytime


Get Started Now



2-3.EZViewを起動する3




2-4.EZViewを起動する4




1. 「ユーザー名/E-mail」
「パスワード」を入力する
- ※ ここで入力するユーザー情報はレコーダー用ではなく、EZView用のユーザーです
 - ※ 初めて利用する方でユーザーを作成していない場合は、「サインアップ」をタップして新規ユーザーを作成してください (P.8)

2. ログインをタップする


3. ライブビューが表示される



3-1. サインアップ¹



3. メールアドレスを入力する
- ※ 入力したメールアドレスへ確認コードが送信されます。迷惑メールフィルター等を使用している場合は「en.ezcloud@uniview.com」からのメールを受信できるように設定してください。



3-2. サインアップ²

< サインアップ

Emailにコードが送信されました。
[Redacted Email]

845218 × 14s

次

1. EZCloudから届いたメールの確認コードを入力し、「次」をタップする
- ※ 確認コードには制限時間があるので、時間内に入力してください

< サインアップ

..... ×

6-20 characters, including letters(a-z, A-Z), digits(0-9) and symbols and cannot only be letters, digits or symbols.

サインアップ

2. パスワードを任意で設定し（英数字、特殊文字を組み合わせ6-20文字）、「サインアップ」をタップする

≡ ライブビュー

+

+

+

+

+




+

カメラ ビデオ 6 スムーズ 音

1/1

3. ログイン状態でライブ画面に移行する

3-3.サインアップ（ユーザー名変更）



4-1.レコーダーを登録する1




4-2.レコーダーを登録する2



1. 「手動追加」をタップする

2. 「IP/Domain」または「EZDDNS」を選択する

※ レコーダーをIPアドレスまたはEZDDNS以外のドメインを使用して接続する場合は「IP/Domain」(P.13)、EZDDNSを使用して接続する場合は「EZDDNS」(P.14)を選択してください



4-3.レコーダーを登録する（IP/Domain）

手動追加

IP/Domain EZDDNS

デバイス名	アツミ電気
アドレス	■■■■■■■■■■
ポート	■■■■
ユーザー名	admin
パスワード

メディアストリームプロトコル デフォルト >

ライブビュー 自動 >

再生 スムーズ >

ライブを見ます

1. 登録するレコーダーの
「デバイス名（任意）」
「アドレス（IP、ドメイン）」
「ポート（HTTP）」「ユーザー名」「パスワード」を入力し、右上の保存アイコンをタップする

※ その他設定値についてはP.15参照

デバイス名

+ 追加

Total 2 device(s), 2 online

EZView_Demo	タイプ:NVR	...
アツミ電気	タイプ:NVR	...

2. デバイスが追加される
※ 入力内容に誤りがあるとエラーとなり登録できません

4-4.レコーダーを登録する（EZDDNS）

手動追加

IP/Domain EZDDNS

デバイス名	アツミ電気
サーバーアドレス	en.ezcloud.uniview.com >
ドメイン名	■■■■■
ユーザー名	admin
パスワード ×
メディアストリームプロトコル	デフォルト >
ライブビュー	自動 >
再生	スムーズ >

ライブを見ます

1. 登録するレコーダーの「デバイス名（任意）」「ドメイン名」「ユーザー名」「パスワード」を入力し、右上の保存アイコンをタップする
※ その他設定値についてはP.15参照

デバイス名

+ 追加

Total 2 device(s), 2 online

EZView_Demo	タイプ:NVR	...
アツミ電気	タイプ:NVR	...

2. デバイスが追加される
※ 入力内容に誤りがあるとエラーとなり登録できません

4-5.登録時の各設定について

手動追加

IP/Domain

EZDDNS

デバイス名

アツミ電気

サーバーアドレス

en.ezcloud.uniview.com

>

ドメイン名

ユーザー名

admin

パスワード

.....

×

👁

メディアストリームプロトコル

デフォルト

>

ライブビュー

自動

>

再生

スムーズ

>

ライブを見ます

項目	設定値	説明
メディアストリームプロトコル	デフォルト プロトコル2 プロトコル3	基本はデフォルトで問題ないが、EZViewでリモート設定を行う場合、プロトコル3に設定する必要がある。
ライブビュー	自動 高 普通 スムーズ	ライブ閲覧時の初期画質を指定。ライブ画面で変更可。
再生	高 スムーズ	録画再生時の初期画質を指定。再生画面で変更可。

※ 帯域が狭い場合や、映像が遅延する等の場合は、ライブビュー、再生時の画質を低めに設定してください。

5-1.ライブ監視を行う




5-2.ライブビューにデバイスを追加する




1. 他のデバイスもライブ監視したい場合は、右上の追加アイコンをタップする

2. 追加したいデバイスを選択して、下部の「ライブを見ます」をタップする

- ※ 最大16チャンネルまで追加可能です
- ※ 追加はカメラ単位で行えます
- ※ ライブ表示中のカメラは「再生中」と表示されます



5-3.ライブビュー画面アイコン説明




		ライブデバイス追加画面が開く
--	--	----------------

	スナップショット
	ローカル録画（オンにすると青に変化）
	画面分割切替
普通	ストリームモード切替
	スピーカー（オンにすると青に変化）

	マニュアルアラーム
	PTZ（使用できない場合は濃灰）
	マイク通話（オンにすると青に変化）
	お気に入り保存（レイアウトを保存）
	すべての映像を解除

6-1.再生する




1. P.16の手順でライブビューを表示し、再生したいチャンネルを選択状態にして「再生」をタップする

※ 任意のチャンネル上をタップすると橙色の枠で囲まれて選択状態となります

2. 再生が開始する

※ 1.で選択されたチャンネルの録画データが30分前から再生されます



6-2.再生デバイスを追加する




1. 他のデバイスも再生したい場合は、右上の追加アイコンをタップする

2. 上部の日時欄をタップして再生日時を指定する


※ ここで再生日時を指定すると、選択した全てのデバイスの再生時間を指定することができます

3. 追加したいデバイスを選択して、下部の「再生開始」をタップして再生する

※ 同時再生は最大4チャンネルまでです
※ 追加はカメラ単位で行えます



6-3.再生画面アイコン説明





		再生デバイス追加画面が開く
--	--	---------------

	スナップショット
	ローカル録画（オンにすると青に変化）
	画面分割切替
スムーズ	ストリームモード切替
	音声（オンにすると青に変化）

	ライブビューに戻る
	スプリット再生モード
	一時停止、再生（タップで変化）
	再生速度変更
	すべての再生を解除

6-4.再生時間変更






1. 検索欄をタップすると再生時間を指定可能

- ※ カレンダーが表示されるので、日付と時間を指定して「OK」をタップすると、指定した時間から再生が始まります
- ※ 再生時間を変更できるのは、再生画面にて選択中のチャンネル（橙色の枠で囲まれたチャンネル）のみとなります（他チャンネルの再生時間は同期しません）
- ※ ⚠ にて、再生する録画タイプ（ノーマル、アラーム、動体検知、VCA）を指定することができます

2. タイムラインを左右にスワイプすると、再生時間を変更可能

- ※ 赤い縦線が現在の再生時間を表します
- ※ 表示されるタイムラインは、再生画面で選択中のチャンネルとなります
- ※ タイムラインをピンチイン・アウトすることで、タイムライン自体をズームイン・アウトできます
- ※ 再生時間を変更できるのは、再生画面にて選択中のチャンネルのみとなります（他チャンネルの再生時間は同期しません）

7-1.お気に入りの登録



7-2.お気に入りの表示

