

# Uniview ネットワークレコーダー クイックガイド

Uniview製ネットワークレコーダー（NVR）の基本的な使い方を説明します。



## 1.ログイン・ログアウト

メモ：再生や設定変更等をするにはログインする必要があります。

### ログイン



ログイン画面のスクリーンショット。ユーザー名とパスワードの入力欄があり、ログインボタンとキャンセルボタンが下部にあります。

- ① スクリーンツールバーのメニュー  や再生  をクリックするとログイン画面が表示されます。



ログイン画面のスクリーンショット。パスワード欄をクリックすると仮想キーボードが表示されます。

- ② ユーザー名をクリックしてリストからユーザーを選びます。パスワード欄をクリックすると仮想キーボードが表示されるので、パスワードを入力します。





ログイン画面のスクリーンショット。ログインボタンが赤枠で囲われています。

- ③ 「ログイン」をクリックしてログインします。


メモ：初期ユーザーは「admin」、パスワードは「123456」です。

### ログアウト



- ① メニュー  をクリックして設定メニューを開きます。

- ② 「シャットダウン」  をクリックし、シャットダウンページの「ログアウト」  をクリックします。



システムメッセージダイアログボックスのスクリーンショット。ログアウトしますか？という質問があり、はいといいえのボタンがあります。

- ③ 「ログアウトしますか？」と表示されるので「はい」をクリックします。ログアウト後はライブ画面が表示されます。

メモ：「オートログアウト時間」を設定している場合は、設定時間経過後に自動でログアウトします。

## 2.ライブビュー



### ウィンドウツールバー


ウィンドウツールバーはチャンネル毎に表示されるメニューです。ライブ画面上をクリックすると表示されます。



メモ：表示されるメニューは機種によって異なります。

### スクリーンツールバー

#### 画面分割数変更



スクリーンツールバーのボタンで画面のレイアウトを変更できます。または右クリックで表示されるショートカットメニュー「マルチウィンドウ」でも可能です。  
1/4/9/16分割（ショートカットメニューで6/8分割も可）に切り替えられます。  
シングルウィンドウは映したいカメラ番号を選択します。

メモ：表示されるメニューや分割数は機種によって異なります。

#### ページ切替




次のチャンネル、ページに切り替えます。  
最大分割数以下の場合に使用できます（カメラが登録されていないチャンネルは飛ばされます）。

#### 画面シーケンス



画面シーケンスを開始します。最大分割数以下の場合に使用できます（カメラが登録されていないチャンネルは飛ばされます）。シーケンス間隔はメニュー内のレビュー設定にて変更できます。

## 3.録画再生



### 録画データを再生する（ノーマル）

- ① 再生したいカメラを「再生カメラ選択」欄にて選択します。  
「すべて」をクリックすると全カメラを選択、「すべて閉じる」をクリックすると全カメラの選択を外します。
- ② 再生したい日付を「カレンダー」で選択します。
- ③ 再生ボタンをクリックします（既に再生中の場合は一度再生を停止してください）。
- ④ 時間を変更したい場合はタイムライン上をクリックします。タイムライン右側の でタイムラインの拡大・縮小が可能です。

メモ：ライブ画面で再生ボタンをクリックすると、選択中のカメラがすぐに再生されます。

### 再生モードを変更する

左上にある再生モードのプルダウンリストにて再生モードを選択すると、再生モードが変更されます。再生モードには以下のモードがあります。

- ◆ ノーマル…ノーマル再生
- ◆ コリドー…縦長の分割画面で再生
- ◆ タグ…保存したタグを検索、再生
- ◆ イベント…イベントを検索、再生
- ◆ スマート…動きのある時間を通常再生し、その他は16倍速再生
- ◆ 外部ファイル…USBデバイスに保存したデータを再生
- ◆ 画像…スナップショットの検索、表示

### デジタルズーム

をクリックするとデジタルズーム画面に変わります。右下の小ウィンドウでズームしたい箇所をマウスでドラッグします。終了する場合は右クリックします。




### 再生ボタン群




## 4.録画データバックアップ

### USBデバイスに録画データをバックアップする



① NVRの前面または背面のUSBポートにUSBデバイス（メモリ等）を挿入します。

② メニューを開き、「バックアップ」>「録画」の画面でカメラを指定、開始時間、終了時間、録画タイプ、イベントタイプ、VCAタイプ、ファイルタイプを指定し、「検索」をクリックします。  
（録画タイプ、イベントタイプ、VCAタイプ、ファイルタイプは指定の必要がなければ「すべて」で検索します）



③ 検索されたファイルの中からバックアップしたいデータにチェックを入れ、「バックアップ」をクリックします。  
「すべてをバックアップ」をクリックすると、検索されたデータを全てバックアップします。




④ 保存するUSBデバイスを「パーティション」で確認し、保存フォルダを指定して「バックアップ」をクリックします。

⑤ バックアップが開始され、プログレスバーが表示されます。「バックアップ終了しました。」と表示されたらバックアップ完了です。

メモ：USBデバイスはFAT32フォーマットのものを使用してください。  
なお、バックアップ中は他操作はできません。

### 保存したデータをPCで再生する



① USBデバイスをPCのUSBポートに挿入し、保存したバックアップファイルをWクリックします。  
（またはソフトを指定して再生）



② 汎用動画再生ソフト（VLCMedia Player等）を使用して再生します。

メモ：バックアップファイルはMP4形式です。MP4ファイルを再生可能な動画プレイヤーで再生してください。  
一部のプレイヤーでは再生できないことがあります。